

각 부의 명칭



스펙 ( ) 안은 TW-116

- 세트내용 : 보틀 본체, 캡, 깔때기, 수납케이스
- 재질 : 본체/티타늄, 캡/폴리프로필렌, 천연나무, 실리콘 고무, 깔때기/폴리프로필렌, 수납케이스/면100%
- 본체크기 : 84 x 29 x 155(h)mm(101 x 28 x 125(h)mm)
- 중량 : 90g(80g) ● 용량 : 250ml(150ml)
- ※ 패킹은 소포입니다. 더러움이 눈에 띄거나 느껴지기 시작하면 교환해 주시길 바랍니다. 교환 부품에 대해서는 유저 서비스로 문의 주세요.

안전상 주의사항

사용 전 잘 읽어 예측되는 사고를 피하고 안전하게 사용하세요.

⚠ 위험 명백히 생명과 관련된 중대한 사고가 예측되는 행위를 나타냅니다.

- 본 제품은 절대로 가열하지 않아 주세요. 폭발이나 캡 용해 우려가 있습니다.
- 본 제품을 인덕션이나 전열 조리기, 전자레인지에 사용하지 않아 주세요.
- 유아의 손이 닿는 장소에 두지 않아 주세요. 영유아가 캡을 삼킬 우려가 있습니다. 또한, 장난 등에 의해 예기치 못한 사고의 원인이 될 수 있으니 주의해 주세요.

⚠ 경고 취급을 잘못할 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입을 수 있음을 나타냅니다.


- 사용 전에, 본 제품을 점검해, 각 부분이 이상이 없는 것을 확인해 주세요. 이상이 발견되었을 경우는, 즉시 사용을 중지하고 구입한 판매점이나 유저 서비스에 점검 또는 수리를 의뢰해 주세요. ● 아래 물건은 절대로 넣지 않아 주세요. 내압이 올라가 캡이 열리지 않게 되거나 용료가 뿔어져 나오거나 캡이 파손되어 비산할 수 있어 부상이나 물적 손해를 입을 우려가 있습니다. ○ 드라이아이스, 탄산음료 ○ 우유, 요구르트, 과즙 등 부패하기 쉬운 음료 ○ 40℃ 이상의 뜨거운 음료
- 용료를 담은 상태로 오래 방치하지 않아 주세요. (용료가 변질, 부패로 인해 가스 발생, 내압 상승으로 캡이 안 열림, 용료가 뿔어져 나오거나 부피가 팽창되어 부상이나 주위를 더럽히는 원인이 됩니다.) ● 난로나 직화 등 고온의 장소 가까이 두지 않아 주세요. (화상이나 변형, 변색의 원인이 됩니다.) ● 캡의 패킹이 올바르게 장착되어 있는지 확인해 주세요. 또한 캡이 확실치 않거나 있는지 확인해 주세요. 내용물이 새어 물건을 더럽히는 원인이 됩니다. ● 본 제품을 자동차 등의 운전 중에는 사용하지 않아 주세요. 차내나 의류를 더럽히는 원인이 됩니다. 또한 운전자의 경우 운전에 대한 주의가 산만해져 매우 위험합니다. ● 마시는 입구에 전자장 등의 빛은 용기를 대지 않아 주세요. (냄버지거나 부상, 상처 또는 변형의 원인이 됩니다.)

⚠ 주의 부상이나 본체 파손, 물품 파손으로 확대 손해의 원인이 되는 행위를 나타냅니다.

- 처음 사용할 때는, 공정상의 유분 등이 남아 있는 경우가 있으므로 잘 씻어 사용해 주세요. ● 본 제품은 구조상 뜨거운 것을 넣으면 본체에 열이 전해져 뜨거워집니다. 40℃ 이상의 뜨거운 용료를 담아 사용하지 않아 주세요. ● 본 제품은 구조상, 차가운 용료를 넣으면, 외부 기온과의 온도차에 의해 결로가 발생합니다. 다른 물건이 젖는 등 물적 손해를 입을 우려가 있으므로 취급에 충분한 주의하시기 바랍니다. 수납할 때는 수건 등의 천으로 감싸 주세요. ● 뚜껑을 열 때는 수평으로 하여 천천히 흔들지 말고 열려 주세요. 내용물이 누출되어 물적 손해를 입을 우려가 있습니다. ● 본 제품은 용료를 들고 다니는 것 이외의 목적으로 사용하지 않아 주세요. ● 본 제품에 용료를 담아 휴대할 때는, 반드시 스키틀을 천천히 거꾸로 하여 누출이 없는지 확인해 주세요. ● 커피나 차 등을 반복하여 넣으면, 스키틀 내부나 패킹이 변색될 수 있는 점 미리 양해 부탁드립니다. ● 장기간 사용하지 않을 경우 패킹 보호를 위해 캡을 느슨하게 보관해 주세요. ● 본 제품에 용료를 담아 냉동시키지 않아 주세요. 용료가 팽창하여 스키틀이 파열될 우려가 있습니다. ● 스키틀 내부의 용료 온도가 내려가면, 내압이 내려가 캡이 잘 열리지 않을 수 있습니다. 캡이 열리지 않는 경우는 스키틀의 외부에 뜨거운 물을 부어 따뜻하게 하면 열기 쉬워질 수 있습니다. ● 강산성 및 강알칼리성의 사용을 피해 주세요. 또한 용료를 넣은 채로 장기간 방치하지 않아 주세요. 부식이나 변색의 원인이 됩니다. ● 스포츠음료를 넣었을 경우는, 사용 후 즉시 세척해 주세요. (외출 등으로 충분한 관리가 불가능할 시, 본체 안쪽을 물로 잘 헹구어 주세요. 곰팡이나 녹 등의 원인이 됩니다.) ● 쓰러뜨리거나 떨어뜨리거나 부딪치는 등의 강한 충격을 주지 않아 주세요. 주머니 등에 넣어 휴대할 때도 주의해 주세요(파손, 녹, 도장 벗겨짐, 내용물 누출의 원인이 됩니다) ● 본체 바깥쪽이 젖은 상태로 방치하지 않아 주세요. (녹, 냄새, 오염의 원인이 됩니다.) ● 만일의 누출을 방지하기 위해, 본 제품을 휴대할 때는 거꾸로 수납하지 않아 주세요.

사용방법

○ 패킹을 올바르게 장착한다: 패킹은 그림 A와 같이 부착해 주세요. 패킹 설치가 불완전하면 용료가 누출되어 물적 손해를 입을 우려가 있습니다. ○ 용료를 넣어 사용한다: 용료를 담을 때는 깔때기를 사용해 주세요. 그림 B의 위치 이상에는 넣지 않아 주세요. ○ 캡을 닫는다: 캡의 회전이 멈출 때까지 단단히 캡을 조여, 누수가 없는지 확인해 주세요. 캡 조임이 불완전하면 용료가 누출되어 물적 파손으로 이어질 우려가 있습니다. ○ 세척: 유저 보수 방법에 따라 씻어 주세요.



유지 관리 방법

● 장기간 사용하지 않았던 제품을 다시 사용하실 때, 잘 점검하여 사용해 주세요. 이상이 발견되었을 경우는 유저 서비스에 점검을 의뢰해 주세요. ● 사용 후에는 반드시 수건에 손질해 주세요. ● 본 제품은 식기세척기나 건조기에 사용하지 않아 주세요. 깨짐이나 변형의 원인이 됩니다.

[스키틀 본체] ● 일반 세척 시, 부드러운 스펀지로 중성 세제를 묻혀 잘 씻어 주세요. 금속 수세미나 연마제는 사용하지 마세요. ● 내부 세척은 뜨거운 물에 중성세제를 적당량 섞어 절반 정도 붓고, 입구를 수직으로 막은 후 20초 정도 흔들어 주세요. 그 후 거품이 생기지 않을 때까지 물로 잘 씻어주세요. ● 세척 후에는 마른 천으로 수분을 잘 닦아내고, 건조시켜 주세요.

● 패킹은 캡에서 이주시켜 등으로 분리해, 잘 점검하여 사용해 주세요. ● 캡의 얼룩은 물기가 있는 수건 등으로 닦아내 주세요. 그래도 더러움이 지워지지 않는 경우는 물 세척 후 바로 마른 수건으로 수분을 닦아내고 건조해 주세요. ● 천연 나무는 물기에 약하기 때문에 장시간 물세척이나 담가두지 않아 주세요. 깨지거나 곰팡이 형성의 원인이 됩니다.

품질 보증에 대하여

구매하신 제품은 최선을 다해 제작했으나 만일 이상한 점이 발견되시면 구매처 또는 당사 유저서비스팀 각 제품에 기재된 연락처로 상담 바랍니다. 제조상의 결함인 경우는 무상으로 수리 또는 교환이 가능합니다. 기타의 경우는 적절한 가격으로 수리 받으실 수 있습니다. 수리 및 교환은 당사의 수리 기준에 의거해 판단합니다. 또한 인공의 경우는 수리가 불가능한 경우도 있으므로 사전 양해를 바랍니다.

1. 소재의 경년열화에 의한 파손 등 제품의 수명 / 2. 압의 개조 및 서투른 조작 등으로 인한 고장 / 3. 취급설방법에 금지되어 있는 취급에 의한 고장 / 4. 불의의 사고에 의한 상품의 고장 / 5. 기타 제조상의 결함 이외의 원인으로 인한 제품의 고장 / 6. 만지나 녹에 의한 고장 / 7. 부패로 인한 이상 발생 또는 파손 / 8. 낙하나 기타 충격에 의한 부품 변형 또는 파손에 의한 이상 / 9. 마찰에 의한 부품 변화 및 그에 따른 고장 / 10. 타사 제품과의 혼용에 의한 고장

소포품 구매에 대하여

캡 패킹은 소포품입니다. (열이나 충격에 닿기 때문에 사용에 따라 손상될 수 있습니다.) 1년을 기준으로 확인해 주세요. 더러움이 눈에 띄거나 느껴지기 시작하면 교환해 주시길 바랍니다. 교환 부품은 유저 서비스로 문의하거나 당사 온라인 스토어에서 구입해 주세요.

- 패킹 품번 : XTW-115-1
- 캡 (패킹 포함) 품번 : TW-115용 : XTW-115-2/TW-116용 : XTW-116-2

(주) 스노우피크 코리아

본의 사항이나 의문점이 있으시면 판매점 또는 본사 유저서비스에 문의하십시오.  
**스노우피크 유저서비스**  
 ☎02-6203-1266  
 (09:00~18:00)

서울특별시 양천구 목2동 507-17(강박대로 602)  
 TEL) 1661-1958 FAX) 02-6203-1959  
 www.snowpeak.co.kr